

Gegevens betreffende Duivendrecht aansluiting

1. Beginknoppen

- a. Alle beginknoppen kunnen worden gedrukt en van alle beginknoppen kan de witte stip naar beneden worden gedraaid.
- b. Van de seinen 12 en 14 kan de witte stip tevens naar boven worden gedraaid.

2. Herroepen

- a. Bij het herroepen van een ingestelde rijweg door uittrekken of terugdraaien van de betrokken beginknop komen de vastgelegde inrichtingen na 120 seconden vrij.
- b. Bij het herroepen van de rijweginstelling vanaf de seinen 12 en 14 komen de vastgelegde inrichtingen onmiddellijk vrij als aan de hierna bij het sein vermelde voorwaarde wordt voldaan.
  1. Bij het herroepen van sein 12:
    - als het spoorgedeelte vanaf km 7.840 tot sein 12 onbezet is.
  2. Bij het herroepen van sein 14:
    - als het spoorgedeelte vanaf km 2.150 tot sein 14 onbezet is.

3. Treinaankondiging

Beginpunt NX-aankondiging van Watergraafsmeer (sein 2):  
Zodra de trein met de eerste as de isolerende las bij km 0.258 passeert.

4. Doorrijsporen

Alle sporen zijn in beide richtingen ingericht voor doorrijden.

5. Grendelbediening

Het rode licht in ontgrendelknop 5 dooft 153 sek\*) nadat:

- een trein van Watergraafsmeer naar Amsterdam Industrieterrein met de eerste as de tweede isolerende las berijdt achter sein 2;
- een trein van sein 18 naar sein 4 met de laatste as de isolerende las ter hoogte van km 3.405 berijdt.

\*) Indien de betrokken rijweginstelling wordt herroepen dooft het rode licht in ontgrendelknop 5 na de vermelde tijd vermeerderd met 120 seconden.

6. Wisselverwarming

Zodra de knop "WISSELVARMING" in de stand "AAN" wordt gelegd gaat in het boven de knop aangebrachte lampje wit knipperlicht branden.

Nadat de wisselverwarming is ingeschakeld gaat in het lampje wit licht branden. Indien de knop in de stand "UIT" wordt gezet gaat in het lampje wit knipperlicht branden.

Het witte knipperlicht dooft zodra de wisselverwarming is uitgeschakeld. Heeft de wisselverwarming + 10 uur ingestaan, dan wordt deze automatisch uitgeschakeld en gaat in het lampje wit knipperlicht branden.

Hierna moet de schakelaar in de stand "UIT" worden gelegd waardoor het witte knipperlicht dooft.

Vervolgens kan de wisselverwarming opnieuw worden ingeschakeld.

N.B. Zolang in het lampje boven de knop "WISSELVARMING" wit knipperlicht brandt luidt tevens een schel.