

Gegevens betreffende de brug over de Greuns

Bediening van de brug is niet mogelijk als:

- a. een trein van Hardegarijp naar Leeuwarden het geïsoleerde spoorgedeelte bezet van:
 - km 31.320 tot km 28.580;
- b. een trein van Leeuwarden naar Hardegarijp het geïsoleerde spoorgedeelte bezet van:
 - km 27.330 tot km 29.011 indien te Leeuwarden geen rijweg is ingesteld of vastgelegd vanaf sein 162;
 - km 26.553 tot km 29.011 indien te Leeuwarden wel een rijweg is ingesteld of vastgelegd vanaf sein 162.

Openen van de brug.

1. Brwt draait de grendelstelknop 25° om, waardoor:
 - het groene lampje op de sleutelvergrendelkast gaat branden;
 - de seinen 803 en 804 in de stand "stop" komen (of blijven).
2. Brwt draait de grendelstelknop geheel om, waardoor:
 - het groene lampje op de sleutelvergrendelkast dooft;
 - de sleutel "B.Br" uit het slot van de sleutelvergrendelkast kan worden genomen.
3. Voor het openen van de brug handelt brwt zoals in het desbetreffende BBB is voorgeschreven.

Sluiten van de brug.

1. Voor het sluiten van de brug handelt brwt zoals in het desbetreffende BBB is voorgeschreven.
2. Brwt brengt de sleutel "B.Br" in het slot van de sleutelvergrendelkast.
3. Brwt legt de grendelstelknop in de normale stand, waardoor:
 - de seinen 803 en 804 weer uit de stand "stop" komen mits ook aan de overige voorwaarden voor het uit de stand "stop" komen van deze seinen is voldaan.

Noodknop.

In de brugpost is een noodknop aanwezig waarmee in geval van calamiteiten de seinen 803 en 804 in de stand "stop" kunnen worden gebracht.