

C 5502/Hrm

N V N E D E R L A N D S C H E S P O O R W E G E N  
G E V E S T I G D T E U T R E C H T

## Bedieningsvoorschrift

voor

Brugpost Harinxmakanaal  
(tussen Leeuwarden en Dronrijp/Mantgum)

BVS/Hrm  
1961

Ingevoerd met abv nr 7393  
BIJGLW FRK I E W I J Z I G I N G S B L A D E N

Nr	Abv nr	Datum	Bijgewerkt door	Standplaats	Plaats
1c					
2c					
3c					
4c					
5c					
6c					

### Algemene omschrijving

In de brugpost worden bediend de seinen A, A<sup>V</sup>, B, B<sup>V</sup>, C (door omleggen van krukje 2) en D (door omleggen van krukje 3).

Met het 10-voudige bedieningstoestel is gekoppeld de sleutel H.Br.

De stand van de seinen wordt in de brugpost aangegeven door seinmeldingsvenstertjes, in de normale stand van deze seinen zijn de venstertjes rood.

### Normale stand

De normale stand van de handels is omlaag; dan tonen de seinen A, A<sup>V</sup>, B en B<sup>V</sup> het beeld, dat de tekening aanwijst en de seinen C en D "stop".

### Bediening

#### Treinen van Mantgum en Dronrijp.

De brugwachter overtuigt zich ervan, dat de sleutel H.Br in het slot aan het bedieningstoestel aanwezig is en legt krukje 6 om.

De brugwachter overtuigt zich ervan, dat het venstertje "Contr. Brug" wit is en drukt de knop "Sein A" of "Sein B", waardoor een schel begint te luiden.

Onder gedrukt houden van de drukknop legt de brugwachter krukje 10 of 8 om, waarna hij de drukknop loslaat.

Vervolgens legt de brugwachter het handel A of B, krukje 9 of 7 en het handel A<sup>V</sup> of B<sup>V</sup> om.

Achter de trein brengt de brugwachter de toestellen in de normale stand terug.

1 1 9-'61

A

Treinen van Leeuwarden  
naar Mantgum en Dronrijp

Om sein C of sein D te kunnen bedienen moet:

- 1e de sleutel H.Br in het slot aan het bedieningstoestel aanwezig zijn
- en
- 2e het venstertje "Contr. Brug" wit zijn

Openen en sluiten van de brug

Wanneer de brug geopend moet worden, overtuigt de brugwachter zich ervan, dat alle krukjes en handels in de normale stand staan,

Vervolgens neemt hij de sleutel H.Br uit het slot aan het bedieningstoestel, waarna hij de brug opent.

Zolang de brug niet geheel gegrendeld is, is in de brugpost het venstertje "Contr. Brug" rood.

Na sluiten van de brug brengt de brugwachter de sleutel H.Br weer in het slot aan het bedieningstoestel.

Omschrijving van de seinen

- A Afstandsein van de brug, zijde Mantgum
- A<sup>v</sup> Voorsein van A.
- B Afstandsein van de brug, zijde Dronrijp
- B<sup>v</sup> Voorsein van B.
- C Afstandsein van de brug, zijde Leeuwarden, voor treinen naar Mantgum.
- D Afstandsein van de brug, zijde Leeuwarden, voor treinen naar Dronrijp.

De Chef van de Dienst  
van het Vervoer

De Chef van de Dienst  
van het Vervoer