

Gegevens betreffende de Markbrug1. Vrijmaken van de brugsleutel

Vrijmaken van de brugsleutel is uitsluitend mogelijk, indien:

a. te Zevenbergen naar Oudenbosch RS:

- geen rijweg is ingesteld of vastgelegd vanaf de seinen 521, 523 en het spoor onbezet is vanaf km 8.872 tot km 9.820 of
- een rijweg is ingesteld of vastgelegd vanaf sein 523 en het spoor onbezet is vanaf dit sein tot km 9.820 of
- een rijweg is ingesteld of vastgelegd vanaf sein 521 en het spoor onbezet is vanaf km 7.808 tot km 9.820 of
- een rijweg is ingesteld of vastgelegd vanaf de seinen 511 en 521, de wissels 9A/B en 10 in de IL stand liggen en het spoor onbezet is vanaf km 6.839 tot km 9.820 of
- een rijweg is ingesteld of vastgelegd vanaf de seinen 509 en 521, wissels 9A/B in de RL stand en wissel 10 in de IL stand liggen en het spoor onbezet is vanaf km 7.808 tot km 9.820.

b. te Zevenbergen naar Oudenbosch IS:

- geen rijweg is ingesteld of vastgelegd vanaf de seinen 521, 523, of 527 en het spoor onbezet is vanaf km 8.872 tot km 9.820.

c. het spoor vanaf Oudenbosch RS onbezet is vanaf km 13.164 tot km 9.713.

d. het spoor vanaf Oudenbosch IS onbezet is vanaf km 13.203 tot km 9.713.

2. Openen en sluiten van de brug

1. Brwt legt grendelstelselknop in de abnormale stand en neemt de sleutel "G1,g1" uit de sleutelvergrendelkast (zie B-Voorschriften Deel IX, hoofdstuk III). In de stand "stop" komen de seinen 531 en 532 of A528.
  2. Brwt brengt de hieraan bevestigde sleutel "sl SW" in het slot van de bedieningskast van de bovenleidingsschakelaars.
  3. Brwt legt de bedieningsschakelaar op de bedieningskast in de stand "UIT", waardoor de rode lampen "bvl sch V in" en "bvl sch W in" doven.
  4. Brwt neemt de sleutel "sl BR" uit het slot van de bedieningskast wanneer de groene lampen "bvl sch V uit" en "bvl sch W uit" gaan branden.
  5. Brwt handelt voor het openen en sluiten van de brug zoals omschreven is in het betreffende BBB.
  6. Brwt brengt de sleutel "sl BR" in het slot van de bedieningskast van de bovenleidingsschakelaars.
  7. Brwt legt de bedieningsschakelaar in de stand "IN", waardoor de groene lampen "bvl sch V uit" en "bvl sch W uit" doven en de rode lampen "bvl sch V in" en "bvl sch W in" gaan branden.
  8. Brwt neemt de sleutel "sl SW" uit het slot van de bedieningskast.
  9. Brwt brengt de hieraan bevestigde sleutel "G1,g1" in de sleutelvergrendelkast en legt de grendelknop in de normale stand (zie de B-Voorschriften Deel IX).
- Uit de stand "stop" komen de seinen 531 en 532 of A528.