

13. Brug over het Harinxmakanaal (km 24.017/2.283)

Toestemming voor het openen van de brug over het Harinxmakanaal kan alleen gegeven worden als in het bruglampje geen rood licht brandt.

Het rode licht in het bruglampje brandt als:

- een rijweg is ingesteld of vastgelegd vanaf sein 4 en/of 8;
- een rijweg is ingesteld of vastgelegd vanaf sein 12 en/of 14.

Het rode licht in het bruglampje dooft:

- a. bij een beweging vanaf sein 4 of 8:
 - zodra de trein met de laatste as de isolerende las bij km 24.140 resp. km 2.160 passeert;
- b. bij een beweging vanaf sein 12 of 14:
 - zodra de trein met de laatste as de isolerende las bij km 2.510 resp. km 23.790 passeert.

Openen van de brug.

1. T3 drukt de groene brugknop met groene ring waardoor:
 - in het bruglampje wit knipperlicht gaat branden;
 - de seinen 4, 8, 12 en 14 niet meer uit de stand "stop" kunnen worden gebracht.
2. Brwt draait de grendelstelknop 25° om, waardoor:
 - het groene lampje op de sleutelvergrendelkast gaat branden;
 - bij T3 op het tableau in het bruglampje het witte knipperlicht verandert in wit constant licht.
3. Brwt draait de grendelstelknop geheel om, waardoor:
 - het groene lampje op de sleutelvergrendelkast dooft;
 - de sleutel "B.Br" uit het slot van de sleutelvergrendelkast kan worden genomen.
4. Voor het openen en sluiten van de brug handelt brwt zoals in het desbetreffende BBB is voorgeschreven.

Sluiten van de brug.

1. Voor het sluiten van de brug handelt brwt zoals in het desbetreffende BBB is voorgeschreven.
2. Brwt brengt de sleutel "B.Br" in het slot van de sleutelvergrendelkast.
3. Brwt legt de grendelstelknop in de normale stand, waardoor:
 - bij T3 op het tableau het witte licht in het bruglampje verandert in wit knipperlicht.
4. T3 drukt de groene brugknop met rode ring, waardoor:
 - het witte knipperlicht in het bruglampje dooft;
 - vanaf de seinen 4, 8, 12 en 14 weer rijwegen kunnen worden ingesteld.

Noodknop.

Door het ontzegelen van een op de brugpost aangebrachte noodknop kunnen ingeval van nood de seinen 4, 8, 12 en 14 in de stand "stop" worden gebracht.