

Gegevens betreffende de brug over de Harlingertrekvaart

De brug is normaal geopend voor scheepvaartverkeer.

Indien treinverkeer over de brug moet plaatsvinden wordt als volgt gehandeld:

Sluiten van de brug

1. Voor het sluiten van de brug handelt brwt zoals in het desbetreffende BBB is voorgeschreven.
2. Brwt trekt de seinschieter uit het brugslot en neemt de sleutel "Br" uit het Z-slot van de brug.
3. Brwt brengt de aan de sleutel "Br" bevestigde sleutel "H.Br" in het slot van het bedieningstoestel in de brugpost.
- 4.a. Voor een trein naar Stiens handelt brwt als volgt:
  - de sleutel "H/Afsl. lant." uit het slot van het bedieningstoestel in de brugpost nemen;
  - de aan deze sleutel bevestigde sleutel "H/afsl. lant. Z" in het slot van het bedieningstoestel op het zuidelijke landhoofd brengen;
  - het handel "afsl. lant." van het bedieningstoestel op het zuidelijke landhoofd omleggen.
- 4.b. Voor een trein van Stiens handelt brwt als volgt:
  - het handel "Afsl. lant." van het bedieningstoestel in de brugpost omleggen.

Openen van de brug.

- 1.a. Nadat de trein van Stiens de brug is gepasseerd handelt brwt als volgt:
  - het handel "Afsl. lant." van het bedieningstoestel in de brugpost in de normale stand (omhoog) leggen.
- 1.b. Nadat de trein naar Stiens de brug is gepasseerd handelt brwt als volgt:
  - het handel "afsl. lant." van het bedieningstoetsel op het zuidelijke landhoofd in de normale stand leggen;
  - de sleutel "H/afsl. lant. Z" uit het slot van het bedieningstoestel op het zuidelijke landhoofd nemen;
  - de aan deze sleutel bevestigde sleutel "H/Afsl. lant." in het slot van het bedieningstoestel in de brugpost brengen.
2. Brwt neemt de sleutel "H.Br" uit het slot van het bedieningstoetsel in de brugpost.
3. Brwt brengt de aan deze sleutel bevestigde sleutel "Br" in het Z-slot van de brug en brengt de seinschieter in het brugslot.
4. Voor het openen van de brug handelt brwt zoals in het desbetreffende BBB is voorgeschreven.