

## Bedieningsvoorschrift

voor  
Station LisseBvs/Lis  
1957

Ingevoerd met abv nr 5932

## BIJGEWERKTE WIJZIGINGSBLADEN

Nr:	Abv nr	Datum	Bijgewerkt door	Standplaats	Paraaf
1e	3665	7-5-79	<i>[Handwritten Signature]</i>		<i>[Handwritten Signature]</i>
2e					
3e					
4					
5e					
6e					

## INHOUD:

- 1A/B Algemene gegevens.
2. Emplacementstekening.
3. Bedieningstableau.

## Algemene gegevens.

1. Van de beginknoppen 641, 644, 646, 647 en 660 kan uitsluitend de witte stip naar beneden worden gedraaid.
2. De witte stip van de beginknoppen 639, 643, 648, 653 en 662 kan naar boven gedraaid worden voor uitschakelen.
3. De rijweg van sein 643 naar spoor 1 kan alleen met gedraaide beginknop worden ingesteld (naar beneden).
4. Rijwegen naar het hoofdspoor van Haarlem Goederenstation kunnen alleen worden ingesteld als de witte stip van beginknop 639 niet naar boven is gedraaid en in deze beginknop geen licht brandt.
5. De in de B-Voorschriften deel III vermelde tijd, waarna de wissels vrij komen bij herroepen of terugdraaien van de beginknop bedraagt:
  - a.  $\frac{1}{2}$  minuut bij de beginknoppen 641, 644, 646, 647 en 660.
  - b.  $1\frac{1}{2}$  minuut in alle andere gevallen.

De wissels komen echter onmiddellijk vrij:

Achter sein	als het hoofdspoor van	onbezet is	
		van km	tot
643	Haarlem Goederenstation	27.884*	sein 643
662	Leiden	36.180*	sein 662

\* Dit is tevens het beginpunt van de treinaankondiging.

Station Lisse

6. Het rode licht in ontgrendelknop 46 dooft 2 minuten na het in de stand stop terugkomen van het sein dat toestemming gaf voor een beweging naar spoor 4.
7. Op de sporenstaat aan te wijzen sporen voor doorrijden:  
spoor 1 van Leiden naar Haarlem Goederenstation  
spoor 2 van Haarlem Goederenstation naar Leiden.
8. Stop-ontspoorblok St<sup>41</sup> moet steeds in de normale stand worden teruggebracht.
9. Seinen, waarbij bij storing de machinist ingelicht moet worden omtrent werking treinaankondiging:  
648 en 650 overweg 31.
10. Werking ahob 42.5 bij VS-rijden  
Indien aan de machinist een lastgeving VS wordt uitgereikt, moet hierop vermeld staan, dat de trein met een snelheid van ten hoogste 70 km/uur mag rijden vanaf sein 318 SR tot voorbij de overweg km 42.500.