

C 5502/Wijb

Met tekening en vooraanzicht  
bedieningsstoetsel.

N.V. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN  
GEVESTIGD TE UTRECHT

**Bedieningsvoorschrift**

voor

Blokpost Wantijbrug

BVS/Wijb

1961

Ingevoerd met abv nr 7224

BIJGEWERKTE WIJZIGINGSBLADEN

Nr:	Abv nr	Datum	Bijgewerkt door	Standplaats	Parcaaf
1e					
2e					
3e					
4e					
5e					
6e					

INHOUD:

**Art 1.**

Verkortingen.

Wijb: de wachter in blokpost Wantijbrug;  
Sdt : de wachter in post I Sliedrecht;  
Ddr : de wachter in post I Dordrecht.

**Art 2**

Algemene gegevens.

Wantijbrug is blokpost volgens blokstelsel C op het baanvak  
Sliedrecht - Dordrecht.

Aan de oostzijde van de brug worden bediend de seinen  
A en A<sup>v</sup>.

Op het westelijk landhoofd van de brug worden bediend de  
seinen B en B<sup>v</sup>.

In de sloten aan de sleutelrelaiskastjes in de blokpost zijn  
aanwezig de sleutels B.A/A<sup>v</sup>, B.B/B<sup>v</sup> en B.Er.

Indien de post noch voor de scheepvaart noch voor de treinspving bezet moet zijn, zet Wijb de seinen A/A<sup>v</sup> en B/B<sup>v</sup>  
door middel van een ketting met slot vast en hangt de sleutel op de daarvoor bestemde plaats in de post op.

**Art 3**

Normale stand.

Handels : horizontaal met rood naar boven.  
Seinen : de stand, die de tekening aangeeft.  
Brug : door het brugslot gesloten.

1	25-2-'61	A								
---	----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Art 4

Treinen van Sliedrecht naar Dordrecht.

Sdt kondigt Wjib de trein aan.

Wjib overtuigt zich er van, dat blokvenster (2) vrij is en sleutel B.Br in het slot aan het sleutelrelaiskastje aanwezig is.

Wjib neemt sleutel B.A/AV uit het slot aan het sleutelrelaiskastje, brengt de daaraan bevestigde sleutel A/AV in het slot aan het bedienings-toestel op de oostzijde van de brug en legt het handel A/AV om.

Wjib kondigt Ddr de trein aan.

Wanneer Sdt achter de trein de voorgeschreven handelingen verricht wordt bij Wjib het voorbijgangsvenster (1) vrij.

Wanneer de trein de geïsoleerde spoorstaaf over de brug overgereden is, wordt bij Wjib de blokknopsper (2<sup>o</sup>) vrij.

Achter de trein legt Wjib het handel A/AV normaal, neemt sleutel A/AV uit het slot aan het bedieningstoestel en brengt de daaraan bevestigde sleutel B.A/AV in het slot aan het sleutelrelaiskastje.

Wjib bedient het blokvenster (2) met het voorbijgangsvenster (1) en de blokknopsper (2<sup>o</sup>), waardoor bij Sdt en Ddr het betreffende venster vrij wordt.

Wanneer Ddr achter de trein de voorgeschreven handelingen verricht, wordt bij Wjib het blokvenster (2) vrij.

Art 5

Treinen van Dordrecht naar Sliedrecht.

Ddr kondigt Wjib de trein aan.

Wjib overtuigt zich er van, dat blokvenster (3) vrij is en sleutel B.Br in het slot aan het sleutelrelaiskastje aanwezig is.

Wjib neemt sleutel B.B/BV uit het slot aan het sleutelrelaiskastje, brengt de daaraan bevestigde sleutel B/BV in het slot aan het bedienings-toestel op het westelijke landhoofd en legt het handel B/BV om.

Wjib kondigt Sdt de trein aan.

Wanneer Ddr achter de trein de voorgeschreven handelingen verricht, wordt bij Wjib het voorbijgangsvenster (4) vrij.

Wanneer de trein de geïsoleerde spoorstaaf voor de brug overgereden is, wordt bij Wjib de blokknopsper (2<sup>c</sup>) vrij.

Achter de trein legt Wjib het handel B/BV normaal, neemt sleutel B/BV uit het slot aan het bedieningstoestel en brengt de daaraan bevestigde sleutel B.B/BV in het slot aan het sleutelrelaiskastje.

Wjib bedient het blokvenster (3) met het voorbijgangsvenster (4) en de blokknopsper (2<sup>o</sup>), waardoor bij Ddr en Sdt het betreffende venster vrij wordt.

Wanneer Sdt achter de trein de voorgeschreven handelingen verricht, wordt bij Wjib het blokvenster (3) vrij.

Art 6

Uitschakelen.

Wjib pleegt telefonisch overleg met Ddr en Sdt.

Indien er zich geen trein bevindt op het baanvak Dordrecht-Sliedrecht en indien alle vensters in de post de normale stand innemen, drukt Wjib de drukknop "Spermagn.", waardoor het lampje "Spermagn." gaat branden. Onder het gedrukt houden van de drukknop legt Wjib de knop aan de commutator in de stand "Uitgeschakeld".

Wijb

Na het loslaten van de knop dooft het lampje "Spermagn.". Vervolgens neemt Wijb de sleutels B.A/AV en B.B/BV uit de sloten aan de sleutelrelaiskastjes, brengt de daaraan bevestigde sleutels in de sloten aan de bedieningstoestellen van de seinen en legt de handels A/AV en B/BV om. Hierna is post Wantijbrug als blokpost uitgeschakeld.

#### Art. 7

##### Brugbediening

Moet de brug geopend worden, wanneer post Wantijbrug als blokpost uitgeschakeld is, dan legt Wijb de handels A/AV en B/BV in de normale stand en brengt de sleutels B.A/AV en B.B/BV in de sloten aan de sleutelrelaiskastjes.

Is post Wantijbrug niet als blokpost uitgeschakeld, dan overtuigt Wijb zich ervan, dat de sleutels B.A/AV en B.B/BV in de sloten aan de sleutelrelaiskastjes aanwezig zijn.

Zowel bij ingeschakelde als uitgeschakelde blokpost brengt Wijb de afsluitlantare in de stand stop, neemt de sleutel uit het bedieningstoestel en brengt de hieraan bevestigde sleutel B Afsl. lant. in het slot van het sleutelrelaiskastje. Hierna neemt Wijb sleutel B.Br uit het slot aan het sleutelrelaiskastje, waarna de brug geopend kan worden.

Wijb brengt de aan sleutel B.Br bevestigde sleutel Br in het Z-slot op het westelijk landhoofd, brengt de seinschieter in het brugslot en handelt voor het openen van de brug als in het BBB omschrevene.

Wanneer de brug gesloten is trekt Wijb de seinschieter uit het brugslot, neemt sleutel Br uit het Z-slot en brengt de daaraan bevestigde sleutel B.Br in het slot aan het sleutelrelaiskastje, neemt de sleutel B afsl. lant. uit het sleutelrelaiskastje, brengt de hieraan bevestigde sleutel in het bedieningstoestel van de afsluitlantaren en brengt deze afsluitlantaren in de stand "voorbijrijden toegestaan".

Is post Wantijbrug als blokpost buiten dienst, dan bedient hij de seinen A, AV, B en BV als in art.6 aangegeven.

#### Art. 8

##### Inschakelen

Wijb pleegt telefonisch overleg met Ddr en Sdt.

Indien er zich geen trein bevindt op het baanvak Dordrecht-Sliedrecht, legt Wijb de handels A/AV en B/BV normaal en brengt de vrijkomende sleutels B.A/AV en B.B/BV in de sloten aan de sleutelrelaiskastjes.

Daarna drukt Wijb de drukknop "Spermagn.", waardoor het lampje "Spermagn." gaat branden.

Onder het gedrukt houden van de drukknop legt Wijb de knop aan de commutator in de stand "ingeschakeld".

Na het loslaten van de knop dooft het lampje "Spermagn.".

Post Wantijbrug is als blokpost weer ingeschakeld.

#### Art. 9

##### Omschrijving van de seinen

- A Afstandssein van het aansluitingswissel en van de brug zijde Sliedrecht, tevens bloksein.
- AV Voorsein van A.
- B Afstandssein van de brug, zijde Dordrecht, tevens bloksein.
- BV Voorsein van B.

Bediening aansl. "De Staart".

Alleen mogelijk bij ingeschakelde blokpost.

A. Naar de aansluiting.

Ddr kondigt Wijb. de trein aan.

Wijb overtuigt zich ervan dat blokvenster (3) vrij is en sleutel B.Br in het sleutelrelaiskastje aanwezig is. Wijb neemt sleutel B.B/B<sup>v</sup> uit het slot aan het sleutelrelaiskastje brengt de daaraan bevestigde sleutel B/E<sup>v</sup> in het slot aan het bedieningstoestel op het westelijk landhoofd en legt het handel B/B<sup>v</sup> om. Wanneer Ddr achter de trein de voorgeschreven handelingen verricht, wordt bij Wijb het voorbijgangvenster (4) vrij.

Wanneer de trein de geïsoleerde spoorstaaf voor de brug overgereden is wordt bij Wijb de blokknopsper (2<sup>o</sup>) vrij. Achter de trein legt Wijb het handel B/B<sup>v</sup> normaal, neemt sleutel B/B<sup>v</sup> uit het slot aan het bedieningstoestel en brengt de daaraan bevestigde sleutel B.B/B<sup>v</sup> in het slot aan het sleutelrelaiskastje. Bgl ontsluit stop-ontspoorblok St. A en wissel A.

Nadat de trein op de aansluiting is overgebracht sluit Bgl stop-ontspoorblok St.A en wissel A in de normale stand.

Bgl brengt de aan de vrijkomende sleutel bevestigde sleutel B.A/St A in het slot aan het bloktoestel in de relaiskast en bedient venster (1), waardoor bij Wijb venster (5) vrij wordt. Wijb bedient de vensters (4,5 en 2<sup>o</sup>).

B. Van aansluiting.

Bij Wijb wordt venster (6) vrij, indien Ddr het betreffende venster bedient. Wijb bedient venster (6) waardoor aan het blokstelsel in de relaiskast bij wissel A venster vrij wordt.

Bgl neemt sleutel BA/StA uit het slot aan het bloktoestel in deze relaiskast ontsluit stop-ontspoorblok St A en wissel A en laat de trein op het hoofdspoor overbrengen.

Bgl sluit wissel A en stop-ontspoorblok St.A in de normale stand en vertrekt met de trein in het bezit van de sleutels naar Dordrecht.

De Chef van de Dienst  
van het Vervoer.

De Chef van de Dienst van  
Elektriciteit en Seinwezen.