

Gegevens betreffende de brug over de Oude Arne

1. Vrijmaken van de brugsleutel

Vrijmaking van de brugsleutel is uitsluitend mogelijk, indien:

1. geen trein van Goes het spoor bezet tussen km 62.946 en km 65.800 en
2. geen trein van Middelburg het spoor bezet tussen km 66.778 en km 65.900 of
3. geen trein van Middelburg het spoor bezet tussen km 67.895 en km 65.900 indien te Middelburg een rijweg is ingesteld naar Goes of
4. geen trein van Middelburg het spoor bezet tussen km 68.350 en km 65.900, indien te Middelburg de seinen 636 en 660 geautomatiseerd zijn.

2. Openen en sluiten

1. Brwt neemt de sleutel "B.Br" uit het slot van de sleutelvergrendelkast (zie B-Voorschriften Deel IX, Hoofdstuk III), waardoor:
 - sein 619 in de stand "stop" komt en
 - sein 622 in de stand "stop" blijft of komt.Wanneer de sleutel "B.Br" uit het slot van de sleutelvergrendelkast is genomen en de trein bezet de onder punt 1 genoemde spoorgedeelten, dan gaat een schel luiden.
2. Brwt brengt de door de sleutel "B.Br" bevestigde sleutel "Seinsch. Noord" in het slot van de handelinrichting zijde Goes.
3. Brwt legt het handel zijde Goes om, waardoor de afsluitlantaarn zijde Goes "stop" gaat tonen.
4. Brwt neemt de sleutel "Handel Noord/Seinsch. Zuid" uit het tweede slot aan de handelinrichting zijde Goes.
5. Brwt brengt de sleutel "Handel Noord/Seinsch. Zuid" in het slot van de handelinrichting zijde Middelburg.
6. Brwt legt het handel zijde Middelburg om, waardoor de afsluitlantaarn zijde Middelburg "stop" gaat tonen.
7. Brwt handelt verder voor het openen en sluiten van de bruggen zoals omschreven is in het betreffende BBB.
8. Na het sluiten van de bruggen handelt Brwt in omgekeerde volgorde, zoals hierboven in de punten 2 t/m 6 is omschreven.
9. Brwt brengt de sleutel "B.Br" in het slot van de sleutelvergrendelkast (zie B-Voorschriften Deel IX, Hoofdstuk III), waardoor:
 - sein 619 uit de stand "stop" komt en
 - sein 622 eventueel uit de stand "stop" kan komen.