

De seinen 866 en 867 tonen normaal het beeld "stop".

Wanneer een trein van Harderwijk of Nunspeet zich aankondigt, sluit de wachter de overwegbomen en drukt de beide knoppen aan het bedieningstoestel in, waardoor de lampjes "Ovb gesl." en "Ovb vergr." gaan branden en de seinen 866 en 867 het beeld "Voorbijrijden toegestaan" tonen.

Nadat de trein de overweg gepasseerd is, dooft het lampje "Ovb vergr.", mits er zich geen andere trein bevindt op de automatische treinaankondiging van dezelfde of tegengestelde richting.

De wachter drukt de knop "Ovb openen", waardoor het lampje "Ovb gesl." dooft.

Hierna kan de wachter de overwegbomen openen.