

4
15-12-61
A

Station Zutphen				Post T		Medewerking met:	
Van Brummen of Klarenbeek tot sein D1-5							
	Bij aankomst van	Brummen	Klarenbeek	Brummen(VS)	v. Kbk	v. Bmn	
1		Zolang de trein zich bevindt op het hoofdspoor van Brummen tussen sein 717 (km 21.240) en 719 (km 22.963) luidt bij T de schel en brandt het lampje "akd tr v. Bmn"	a. T ontvangt wekkersein van Kbk		Kbk	Trein	
			b. T bedient venster 13 (wordt rood)		Kbk		
			c. T ontvangt wekkersein van Kbk		Kbk		
2	Wit moet zijn het brugvenster	10	10	10			
3	Niet omgelegd mag zijn stelknop in veld	56,57,58L,60,61,70,71,72,73,74,75,76,80R	56,57,58L,60,61,72,73,74,75,76,80L	56,57,58L,60,61,70,72,73,74,75,80			
4	T legt stelknop om in veld	--	70	71			
5	T legt stelknop 45° om in veld	80L	80R	76			
	koppelstroomvenster wordt wit in veld	80	80	76			
	spervenster wordt blauw in veld	80	80	76			
6	T legt stelknop 90° om in veld	80L	80R	76			
	Uit normale stand komt sein	A	B en BV	AA			
	koppelstroomvenster wordt blauw in veld	80	80	76			
	wit worden de venstertjes	"Van Bmn" "Sein A"	"Van Kbk" "Sein B/BV"	"Verk.sp v. Bmn" "Sein AA"			
7	vrij (rood) wordt venster		14		Kbk		
8	Eerste as op isolerende las voorbij	sein A	sein B	sein AA		trein	
	rood worden de venstertjes	"Van Bmn" "Sein A"	"Van Kbk" "Sein B/BV"	"Verk.sp v. Bmn" "Sein AA"			
9	Laatste as over isolerende las voorbij	wissel 3	wissel 3	wissel 3		trein	
	spervenster wordt wit in veld	80	80 en vrij(wit)wordt venster 14°	76			
	In geval van weigeren ontzegt en drukt T de noodknop in veld	80	80	76			
10	T legt stelknop normaal in veld	80L	80R	76			
11	T legt stelknop normaal in veld	--	70	71			
12	T bedient de vensters		14(wordt wit) en 14° (wordt rood)				
	vrij (wit) wordt venster		13		Kbk		

	Bij aankomst op spoor	I ^a /I ^b	I ^a /II ^b	II
1	Wit moet zijn het brugvenster	10	10	10
2	Niet omgelegd mag zijn stelknop in veld ▲ Toegestaan, mits vóór wissel 29 ^B stopsein wordt getoond ■ Toegestaan, mits vóór wissel 23 ^B stopsein wordt getoond	1L▲, 30R, 44 45, 49L▲, 49R, 52R	1L, 30, 31L, 33L, 35L, 49L, 52L, 53L	30 48 53
		4L, 7L, 29, 48, 53R, 56, 57, 58L, 60, 61, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 77R, 78, 79		1L 49 64 77
3	T legt stelknop om in veld	64	44, 64	-
4	T legt stelknop om in veld	52L	52R	53
5	T legt stelknop 45 ^o om in veld	77L	77L	77
	spervenster wordt blauw in veld	52	52	53
	koppelstroomvenster wordt wit in veld	77	77	77
	spervenster wordt blauw in veld	77	77	77
6	T legt stelknop 90 ^o om in veld	77L	77L	77
	Uit de normale stand komt sein	D ₁₋₅	D ₁₋₅	D ₁
	Koppelstroomvenster wordt blauw in veld	77	77	77
	Wit worden de venstertjes "op sp I-5" en "sein D ₁₋₅ "			
7	Eerste as op isolerende las voorbij de beweegbare brug			
	In de normale stand komt sein D ₁₋₅			
	rood worden de venstertjes "Op sp I-5" en "Sein D ₁₋₅ "			
8	Laatste as over isolerende las voorbij wissel	15	15	15
	spervenster wordt wit in veld	77	77	77
	In geval van weigeren ontzegelt en drukt T de noodknop in veld	78	78	78
9	T legt stelknop normaal in veld	77L	77L	77
	spervenster wordt wit in veld	52	52	53
10	T legt stelknop normaal in veld	52L	52R	53
11	T legt stelknop normaal in veld	64	44, 64	-
5	15-12-'61	A		

6	Station Zutphen		Post T				Mede- wer- king mits	
	Naar Brummen of Klarenbeek van de sporen I ^a -IV ^a , 5 ^b en 6 ^b							
15-12-61		Bij vertrek naar	Brummen			Klarenbeek		
	1	T wekt				Kbk		Kbk
	2	vrij (wit) wordt venster				12		Kbk
	3	Wit moet zijn het brugvenster	10			10		
	4	Niet ongelegd mag zijn stelknop in veld	70,75R,76,77,78,79,80			75L,76,77,78,79,80		
	A	5	T legt stelknop om in veld	71			70	
	6	Wit moet zijn het venstertje	"Blok n. Bmn"			-		
	7	T legt stelknop 45° om in veld	75L			75R		
		Koppelstroomvenster wordt wit in veld	75			75		
		Spervenster wordt blauw in veld	75			75		
	8	T legt stelknop 90° om in veld	75L			75R		
		Uit de normale stand komt sein	C			C		
		Koppelstroomvenster wordt blauw in veld	75			75		
		wit worden de venstertjes	"Naar Bmn" en "Sein C"			"Naar Kbk" en "Sein C"		
	9	T wekt				Kbk		Kbk
		Bij vertrek naar Brummen of Klarenbeek van spoor	I ^a	II ^a	III ^a	IV ^a	5 ^b	6 ^b
	10	Naast de onder 4 genoemde mag niet ongelegd zijn stelknop in veld ▲ Toegestaan, mits vóór wissel 29 ^B stopsein wordt getoond ■ Toegestaan, mits vóór wissel 23 ^B stopsein wordt getoond	1L▲,4L,7L, 56,57,58L, 60,61,67, 68,72R,73, 74	1L▲,56, 57,58L,60, 61,64,67, 68,72L, 73,74	2,5L,8, 50R■, 51L,56, 57,58L, 60,61, 65,67,72, 73R,74	1R■,4R, 7R,50L■ 50R■,51R, 56,57,58L, 60,61,67, 72,73L,74	56,57,58, 59L,60,61 62,66,72, 73,74R	5R,56 t/m 63,72,73, 74L
	11	T legt stelknop om in veld	64	-	68	65,68	67,68	66,67,68
	12	T legt stelknop 45° om in veld	72L	72R	73L	73R	74L	74R
		Koppelstroomvenster wordt wit in veld	72	72	73	73	74	74
		Spervenster wordt blauw in veld	72	72	73	73	74	74
		T toont seinmeldingsvenster in veld	72	72	73	73	74	74
	13	T legt stelknop 90° om in veld	72L	72R	73L	73R	74L	74R
		Uit de normale stand komt sein	E ₁	E ₂	E ₃	E ₄	E ₅	E ₆
		Seinmeldingsvenster wordt wit in veld	72	72	73	73	74	74
	14	Eerste as op isolerende las voor wissel	7	7	7	7	9B	9B
		koppelstroomvenster wordt blauw in veld	72	72	73	73	74	74
		In de normale stand komt sein	E ₁	E ₂	E ₃	E ₄	E ₅	E ₆

14	Eerste as op isolerende las voor wissel	7	7	7	7	9B	9B	trein
	koppelstroomvenster wordt blauw in veld	12	72	73	73	74	74	
	In de normale stand komt sein	E1	E2	E3	E4	E5	E6	
	toont seinmeldingsvenster in veld	72	72	73	73	74	74	
15	T legt stelknop 45° terug in veld	72L	72R	73L	73R	74L	74h	
16	Laatste as voorbij wissel	7	7	7	7	7	7	trein
	spervenster wordt wit in veld	72	72	73	73	74	74	
	In geval van weigeren ontzegt en drukt T de noodknop in veld	73	73	73	73	73	73	
17	T legt stelknop normaal in veld	72L	72R	73L	73R	74L	74R	
	wit wordt seinmeldingsvenster in veld	72	72	73	73	74	74	
18	T legt stelknop normaal in veld	64	-	68	65,68	67,68	66,67,68	
	Bij vertrek naar	Brunnen			Klarenbeek			
19	Eerste as op isolerende las voorbij sein	C			C			trein
	In de normale stand komt sein	C			C			
	rood worden de venstertjes	"Naar Bnn" Blok n. Bnn" en "sein C"			"Naar Kbk" en "Sein C"			
20	T legt stelknop 45° terug in veld	75L			75R			
21	Laatste as over isolerende las voorbij wissel	1			3			
	Spervenster wordt wit in veld	75			75			
	In geval van weigeren ontzegt en drukt T de noodknop in veld	75			75			
22	T legt stelknop normaal in veld	75L			75R			
23	T legt stelknop normaal in veld	71			70			
24	T bedient de vensters (worden rood)				12 en 13			Kbk
25	Laatste as voorbij lichtsein bij km 25.550							trein
	wit wordt het venstertje	"Blok n. Bnn"			-			
26	vrij (wit) wordt venster				13			Kbk

